

# ADAPTADOR ROSCADO CONTROL ESTANQUEIDAD

SODEREL



*30 años a su servicio*



# ADAPTADOR ROSCADO SODEREL



Adaptador con cabeza corta (estandar)

Para una mejor conexión sobre los depósitos, hemos desarrollado tres tipos de adaptadores :

- El adaptador con cabeza corta (estandar)
- El adaptador con cabeza larga
- El adaptador con cabeza extra-corta

## Ventajas

El adaptador es modificable. Con estudio de las dimensiones y de la accesibilidad de sus depósitos a probar, podemos redimensionar el cuerpo del adaptador.

### Manejabilidad :

- . Facilidad de puesta en posición gracias a la cabeza de roscar y su dispositivo de centrado.
- . Peso optimizado y bien distribuido.
- . Pares de roscado y desenroscado *controlados y precisos* (captadores de presión).

### Estanqueidad óptima :

- . Apoyo homogéneo de la junta en la superficie de contacto del depósito (desaparición de los RAS).

### Seguridad :

- . Posibilidad de desenroscar manualmente en caso de defecto de alimentación.

### Mantenimiento rápido :

- . Desmontaje y repuesto fáciles y rápidos de la cabeza de roscado, de la junta y del dispositivo de centrado.
- . Ninguna junta de mantenimiento en la línea de prueba.
- . Sistema de cambio rápido de la cabeza.

### Económico :

- . Un adaptador único para varios depósitos (\*)


## Aplicaciones\*

- . Dirección Asistida
- . Freno
- . Refrigeración de motor




# ADAPTADOR ROSCADO SODEREL


## Vista despiezada de los tres tipos de adaptadores



Adaptador con cabeza corta



Adaptador con cabeza larga



Adaptador con cabeza extra-corta

## Productos

Les proponemos nuestros adaptadores de varias formas :

### Adaptadores

Un estudio de la instalacion existente nos permitira efectuar modificaciones sobre la alimentacion (aire, electricidad) y la programacion con objeto de adaptar la maquina a nuestra tecnologia.




### Bastidor de retoca

Para los puestos de retoca, proponemos un bastidor con solo un adaptador para las pruebas de los 3 depositos : Refrigeracion Motor, Freno, Direccion Asistida.




### Puesto movil

En las lineas de montaje, nuestros puestos moviles son equipados con la tecnologia del adaptador roscado.



**Opcion** : Centrador adaptado al tipo de deposito para facilitar la conexion del adaptador.



Patente : EP 1 538 125 B1

# Red

## Région OUEST

Rennes

Fax. +33(0)299 771 290

agence.rennes@soderel.com

## Région EST

Sochaux


Fax. +33(0)381 945 280

agence.sochaux@soderel.com

Pont -à-Mousson

Fax. +33(0)383 812 567

e.girardot@soderel.com



## Soderel SAS

10, rue du coteau - ZI Ouest  
F- 54180 Heillecourt

Tél. +33(0) 383 556 666

Fax. +33(0) 383 556 667

## Région ILE DE FRANCE

Aulnay-sous-Bois

Fax. +33(0)148 657 045

agenceparis@soderel.com

## Région SUD

Tarascon

Fax. +33(0)490 915 389

agence.sud@soderel.com

## SLOVAQUIE

Modra

Tél. +421 336 474 341

Fax. +421 336 474 378

soderel.sk@soderel.com