

# PURGA GAS-OIL DETECTOR DE FASE

SODEREL



*30 años su servicio*



# PURGA GAS-OIL

## Principio General

Despues del llenado de carburante, los vehiculos Diesel estan cebados para arrancarlos en fin de linea.

Las maquinas de purga utilizan generalmente un vaciado o una puesta en depresion del circuito a llenar.

La purga del circuito esta satisfactorio cuando una cantidad de liquido alcanza un deposito de recuperacion. La ejecucion de aspiracion puede tardar en realizarse.

Una solucion para disminuir la duracion del ciclo, es de utilizar un detector de fase que para la aspiracion en cuanto llegue el liquido al conector. El tiempo de purga esta optimizado para cada vehiculo, y se tienen en cuenta las derivas posibles.

## El adaptador de purga gasoil SODEREL

La integracion de un detector de fase electronico en el adaptador de purga gasoil permite detectar el paso de gasoil en el adaptador para optimizar el tiempo de la purga.


### . Las ventajas

- Parada de la purga en cuanto se detecta el paso del estado de emulsion al estado liquido del fluido
- Tiempo minimizado
- Garantia de cebado
- No perdida de gasoil

### . Composicion del adaptador

Esta formado por :

- un detector de fase
- un filtro para limitar la contaminacion de la linea de cebado y el disfuncionamiento del detector
- un racor rapido de tipo industrial intercambiable con arreglo al tipo de vehiculo



# Red

## Région OUEST

Rennes

Fax. +33(0)299 771 290

agence.rennes@soderel.com

## Région EST

Sochaux


Fax. +33(0)381 945 280

agence.sochaux@soderel.com

Pont -à-Mousson

Fax. +33(0)383 812 567

e.girardot@soderel.com



## Soderel SAS

10, rue du coteau - ZI Ouest  
F- 54180 Heillecourt

Tél. +33(0) 383 556 666

Fax. +33(0) 383 556 667

## Région ILE DE FRANCE

Aulnay-sous-Bois

Fax. +33(0)148 657 045

agenceparis@soderel.com

## Région SUD

Tarascon

Fax. +33(0)490 915 389

agence.sud@soderel.com

## SLOVAQUIE

Modra

Tél. +421 336 474 341

Fax. +421 336 474 378

soderel.sk@soderel.com